



PROCEDURA per CAMBIO LINGUA

La procedura per il cambio della lingua prevede l'utilizzo di una penna USB (versione 1.1 oppure 2.0) con capacità minima di 128 MBytes; è necessario inoltre disporre di un PC con Windows2000 / XP / Vista.

Con tale procedura è possibile cambiare la lingua con cui il Blue&Me parla verso l'utente e riceve i comandi vocali: non viene modificata la lingua sul Quadro di Bordo della vettura.

- 1) rimuovere dalla Penna USB eventuali files presenti
- 2) Copiare sulla Penna., nella directory principale, i 4 files della lingua che si intende installare sul Blue&Me. Esempio, se si vuole installare il Francese è necessario copiare nella penna i seguenti 3 files :

040C.CAB
INSTALL.INF
SSFT040C.V2.ARMV4I.CAB
ssft040C_FIAT_LH.V1.ARMV4I.cab

Attenzione : il file INSTALL.INF ha lo stesso nome per tutte le lingue _____
ma contenuto diverso per ogni lingua. Quindi **non** usare
mai il file di altre lingue

- 3) estrarre la penna dal PC dopo averla disattivata tramite Windows
- 4) andare in vettura
- 5) eseguire un Key-Off / Key-On
- 6) aspettare 10 secondi circa ed inserire la penna nel connettore USB di utente
- 7) entro 1 ÷ 2 secondi viene pronunciato il messaggio vocale "aggiornamento avviato" (nella lingua al momento presente sul Blue&Me) e viene scritto sul Display del Quadro di Bordo il messaggio "aggiornamento in corso" nella lingua attiva sul Quadro di Bordo
- 8) Dopo circa 30 ÷ 35 secondi il download è terminato e viene pronunciato il messaggio "aggiornamento terminato – estrarre la penna USB" nella nuova lingua appena scaricata e viene scritto sul Display del Quadro di Bordo il messaggio "aggiornamento USB completato" nella lingua attiva sul Quadro di Bordo stesso (che può essere diversa da quella vocale)
- 9) Estrarre la Penna USB
- 10) Fine Procedura

Tale procedura è applicabile su qualunque vettura dotata di

BLUE&ME™

BLUE&ME
nav

Torino, 2 Maggio 2010